


# VISTA EXPLODIDA SPOTTER 600



**ADESIVOS SPOTTER 600**

4097

3262

3263

3261

4680

4104

**BAND 600 digital**

**LIGA DESL 220 V**

**ATENÇÃO**  
Antes de utilizar o equipamento:

- 1. Não se conectar ao sistema 7.12V no dispositivo sem o sistema digital de controle.
- 2. Não tocar dentro do equipamento.
- 3. Não tocar diretamente no cabo positivo.

Atenção: Não tocar no cabo positivo, pode causar choque elétrico.