


APRESENTAÇÃO APLICADOR DE PONTEIRAS




APLICAÇÃO:

Realizar a aplicação consecutiva de ponteiras para vinco com maior velocidade e proximidade entre uma ponteira e outra, agilizando dessa forma o repuxo em grandes áreas.


MODOS DE UTILIZAÇÃO:

Passo 1




- Retire a tampa desrosqueando-a.

Passo 2



- Retire a mola

Passo 3




- Abasteça com as ponteiras respeitando o limite máximo especificado no corpo do aplicador

Passo 4




- Recoloque a mola e rosqueie a tampa para fechar o aplicador.

Passo 5



- Conecte o cabo positivo da Spotter no Pino de Contato

Passo 6




- Encoste a ponteira na chapa e acione o equipamento para fixá-la e puxe o punho para que a ponteira fique fixada

Passo 7



- Gire o corpo do aplicador para engatilhar outra ponteira

Passo 8



- Realize os passos de 2 a 4 até fixar a quantidade necessária de ponteiras para desamassar o local desejado